

SUPER CLEAN CIP

Silně alkalický, nepěnivý čistící a odmašťující přípravek
(technický list)

Použití	Přípravek je vhodný k mytí přepravek v automatických myčkách a dále k sanitaci výrobního a technologického zařízení. Odstraňuje tuky, proteiny, barviva, kvasinky, přísady bylin a zbytky cukru. Dále se používá pro horkou CIP sanitaci tanků, cisteren, odstředivek, průtokových pasterů a potrubí v mlékárenském a potravinářském průmyslu. Přípravek je nízce pěnivý, bez zápachu a má silný odmašťovací účinek. Neobsahuje fosfát.
Ředění	0,2 – 2% roztok pro myčky , 0,5 – 3% roztok výrobní a technologické zařízení
Účinná složka	Hydroxid sodný (5-10 %), hydroxid draselný (10-15 %), Metakřemičitan disodný (1-5 %), Dinatrium-[2-hydroxylethyliminodi (acetát)] (EDGNA2) (1-5 %)
Ph	14,00
Skladování	Obal uschovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu a nesmí dojít k přehřátí produktu. Směs nesmí být skladována pod přímým slunečním zářením ani u zdrojů tepla nesmí zmrznout. Ve skladovacích prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne v blízkosti potravin. Neskladovat spolu se silnými kyselinami, silnými oxidačními a redukčními činidly.
Bezpečnostní pokyny	 Viz. Bezpečnostní listy
Zkušební zprávy	
Standardní balení	25 kg
První příjemce (dodavatel)	SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300,466 05 Jablonec nad Nisou, tel.483312535, e.mail: info@sypera.cz, www.sypera.cz